

ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MANHATTAN TÍPUSÚ SAROKGARNITÚRÁHOZ

A szerelés menete:

Az általunk gyártott sarokgarnitúra összeállításához 2 ember szükséges. A szereléshez szüksége van az általunk adott imbuszkulcsra és egy jó minőségű csillagfejű csavarhúzóra.

Kérjük a csomagolást óvatosan bontsa meg ügyelve arra, hogy a szövetet ne hagyja megsérteni.

- Először a kis műanyaglábakat erősen nyomja be az ágyneműtartók alján lévő furatokba.
- Második lépésben helyezze a földre a nagyobbik ágyneműtartót (a heverő részhez tartozót) és helyezze mellé a kisebbik ágyneműtartót. Az egymás mellé helyezés úgy történik, hogy balos garnitúra esetén a nagyobbik ágyneműtartó kerül a bal oldalra. A két ágyneműtartót 2 db M6-os csavar segítségével lehet egymáshoz rögzíteni úgy, hogy a csavart a nagyobbik ágyneműtartó oldalában lévő furatokba kell tenni úgy, hogy a kisebbikben lévő körmösanyákba belekapjon. A csavarokat jól meg kell húzni.
- Utána a kisebbik ágyneműtartóhoz csavarozza fel a dönthető háttámlát a mellékelt M6x30-as csavarok segítségével (a pánt a háttámlára fel van szerelve).
- Következő lépésben a két támlát kell felerősíteni az ágyneműtartóhoz a mellékelt 4-4 db M6-os csavar segítségével. A nagyobbik támlát a hosszabb, M6x60-as csavar segítségével rögzítheti. A csavarokat jól meg kell húzni.
- Ezek után a heverő ágyneműtartójába csavarozza fel a vasalattakaró műanyagokat, mely megvédi az ágyneműt az esetleges vasalat okozta sérülésektől.
- Utolsó előtti lépésként csavarozza fel a nagy lábakat az üléskeretre.
- Végző lépésként az üléskeretet helyezze a kisebbik ágyneműtartóra úgy, hogy a két csúszó a megfelelő helyre kerüljön (a csúszók az ágyneműtartóban lévő sínek mélyebben lévő részére esznek).

A sarokgarnitúrát lehetőleg fal mellé állítsák!

Tisztítás:

A kárpitozott felületek tisztítását alacsony fokozaton végzett porszívózás után, a kereskedelmi forgalomban kapható kárpittisztító szerekkel javasoljuk elvégezni az azokon feltüntetett utasítás szerint. Először végezzen tisztítási próbát a termékhez mellékelt szövetmintán vagy nem látható helyen.

Kemény sörtéjű porszívófej a tisztításnál nem használható.

Nagyobb felületek tisztítását célszerű szakemberre bízni.

A felületeket sugárzó hőtől óvni kell!

Köszönjük a vásárlást!
CARDO Matrac és Bútorgyártó Kft.